TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Size: 46*34*87mm
Main material: Zinc alloy
Display: 0.96 inch OLED screen
Wattage range: 10W-230W
Temperature range: 100°C-300°C/200°F-570°F
Voltage input: 6.4V-8.4V
Voltage output: 1.0V-7.5V
Current: 10A-40A
Battery support: 21 18650
Model: POWER/SS304/316/317/TI/Ni200/TCR
Resistance range: 0.05Ω-3.0Ω
Coil supporting: Kanthal/SS304/316/317/Titanium/Ni200/TCR
Charging support (Micro USB): DC 5V/2.5A

OPERATION INSTRUCTION:

TIPS: It is recommended to use authentic UG/SONY/SAMSUNG or other high-drain batteries.

TURN ON/OFF THE DEVICE

"SNOWWOLF" LOGO will be displayed to enter into the main interface automatically after inserting the batteries and closing the battery cover. Press the "Fire" button 5 times consecutively to turn on the device. Press the "Fire" button 5 times with "SYSTEM OFF" will be displayed. Under the system off status, press the "Fire" button 5 times within 3 seconds consecutively, "SNOWWOLF" LOGO will be displayed to show the device is powered on to enter into the main interface.

OPTION AND SWITCHING OF VAPING MODES

In the main interface under power-on state, enter into the main menu by pressing the "Fire" button 3 times consecutively. Press "+" or "-" button to select "mode", then press the "Fire" button to enter into modes option menu. It will show you POWER/SS/TI/Ni200/TCR. "POWER" represents the Wattage mode, "SS" represents SS316/317 mode, "TI" represents TI1/TI2 mode, "Ni200" represents Ni200 coil TC mode, "TCR" represents custom DIR coil mode. Press "+" or "-" button to select modes (if "POWER", just confirm by pressing the "Fire" button to return back to the main interface; If other modes, please operate the device according to the following setting instructions of each TC mode.

POWER MODE ADJUSTMENT

Once you select "POWER", the device will work under wattage mode. By pressing "+" or "-" button, wattage will change from 10W to 230W. Press and hold "+" or "-" button for 0.5 seconds to enter into the continuous adjustment mode, after more than 2 seconds, the device will enter into the continuous fast adjustment mode.

TEMPERATURE ADJUSTMENT

When the SS / TI1 / TI2 / TCR mode is selected and the corresponding resistance coil is used, "+" or "-" button allows you to adjust the temperature unit: the temperature unit °F or °C. Finally, press the "Fire" button to confirm before you can enter the main interface of TCR temperature control.

THE SWITCHING OF THEME INTERFACE

In the main interface under power-on state, enter into the main menu by pressing the "Fire" button 3 times consecutively. Press "+" or "-" button to select "set", and then press the "Fire" button to enter into the system of setup mode. Press "+" or "-" button to select "GUI", and then press the "Fire" button to enter into "GUI" interface. Press "+" or "-" button to select the theme of interface, and then press the "Fire" button to confirm the selected theme interface, then the device will return to the normal operation page.

SETTING THE CLOCK

Users can set the time according to the bullet time.
In the main interface under power-on state, press the "Fire" button 3 times consecutively to enter into the main menu. Press "+" or "-" button to select "set", then press the "Fire" button to enter into the system setup menu. Press "+" or "-" button to select "CLOCK" to enter into the clock setting menu, press "+" button to select and set the hour or minute. After selecting, press the "Fire" button to set the corresponding time. After setting, press the "Fire" button to confirm and return back to the main interface.

POWER SAVING MODE SETTINGS

In the main interface under power-on state, press the "Fire" button 3 times consecutively to enter into the main menu. Press "+" or "-" button to select "set", then press the "Fire" button to enter into the system setup menu. Press "+" or "-" button to select "POWER SAVING" and enter into the option menu of power saving mode, press "+" or "-" button to select "ON" (switch on the mode of power saving) or "OFF" (switch off the mode of power saving). Press the "Fire" button to confirm and return back to the main interface. Under "POWER SAVING" mode, the LED light doesn't work when vaping.

READING AND LOCKING OF ATOMIZER RESISTANCE

Under temperature control mode, press "+" and "-" buttons at the same time, and hold for 3 seconds to read atomizer resistance.
Press "+" or "-" button to switch to "Read", and then press the "Fire" button to read the current atomizer resistance. After reading resistance the device will display the correct atomizer resistance. The device may not work without reading resistance. There may be no vapor and error or it may even damage the atomizer. The device automatically reads the "TCR" if the "TCR" is selected. If the resistance is beyond this range, the device will prompt you and has no output.
Under temperature control mode, you need to press "+" and "-" buttons together to enter into the menu of resistance settings.

the button "+" to select the digit of the coefficient setting, press the button "+" to set the coefficient, operate persistently and repetitionally until you are satisfied the detail. Finally, press the button "-" to confirm. Press "+" or "-" button to adjust the temperature unit: °F or °C. Finally, press the "Fire" button to confirm before you can enter the main interface of TCR temperature control.

THE SWITCHING OF LED COLOR AND WORKING MODE

In the main interface under power-on state, enter into the main menu by pressing the "Fire" button 3 times consecutively. Press "+" or "-" button to select "Set", and then press the "Fire" button to enter into the system of setup mode. Press "+" or "-" button to select "GUI", and then press the "Fire" button to enter into "GUI" interface. Press "+" or "-" button to select the theme of interface, and then press the "Fire" button to confirm the selected theme interface, then the device will return to the normal operation page.

PUFF COUNT/CLEAR

While vaping press the "Fire" button once, the puff count increases one time. Long press "Fire" button 3 seconds and close the battery cover, the device will prompt "RESTORE DEFAULTS". The system has now returned to the factory settings, and then the puff count is cleared.

RESTORE THE FACTORY SETTINGS

Remove the batteries, insert the batteries and close the batteries cover, the screen will prompt "RESTORE DEFAULTS". The system has now returned to the factory settings.

LOCK/UNLOCK SCREEN "+ AND -"

Press "+" button and then quickly press the "Fire" button together for 3 seconds to lock, and the screen will display "Button Locked". When you need to unlock, press "+" button firstly and then press the "Fire" button together for 3 seconds to unlock, it will display "Button Unlocked".

CHECKING VOLTAGE OF BATTERY

With pressing "+" button and then quickly press the "Fire" button about 1 second, the device will immediately enter into the check voltage of battery on the interface where will display current voltage of every battery.

CHARGING DEVICE

Device can be charged through Micro USB. Please ensure charging adapter is specified for: 5V 2.5A. In charging the device or battery on the interface will vary dynamically, hinting that it is charging. After repletion, the icon won't vary anymore.
Warning: *For your safety, please don't use the device while charging!*

DEVICE UPGRADING

This device can be upgraded through Micro USB by linking with computer. For more specific operation details, please check our official website to download.

DISPLAY HINTS

- Resistance lower than 0.05Ω, "Low Resistance", will be displayed;
- No atomizer, "Check Atomizer" will be displayed;

press "+" or "-" button to switch to "Lock", and then press the "Fire" button to confirm. It will lock resistance. Under lock resistance mode, press "+", and then quickly press the "Fire" button 3 times consecutively, the screen will prompt "RESTORE DEFAULTS". The system has now returned to factory settings, and the lock resistance and return to normal mode.
Note: *Please read the resistance before use when putting new atomizer or changing atomizer, and make sure the new atomizer is in its cold-state when reading the resistance. Otherwise, the device will not work or mislead the atomizer resistance and not function properly.*

PUFF COUNT/CLEAR

While vaping press the "Fire" button once, the puff count increases one time. Long press "Fire" button 3 seconds and close the battery cover, the device will prompt "RESTORE DEFAULTS". The system has now returned to the factory settings, and then the puff count is cleared.

RESTORE THE FACTORY SETTINGS

Remove the batteries, insert the batteries and close the batteries cover, the screen will prompt "RESTORE DEFAULTS". The system has now returned to the factory settings.

LOCK/UNLOCK SCREEN "+ AND -"

Press "+" button and then quickly press the "Fire" button together for 3 seconds to lock, and the screen will display "Button Locked". When you need to unlock, press "+" button firstly and then press the "Fire" button together for 3 seconds to unlock, it will display "Button Unlocked".

CHECKING VOLTAGE OF BATTERY

With pressing "+" button and then quickly press the "Fire" button about 1 second, the device will immediately enter into the check voltage of battery on the interface where will display current voltage of every battery.

CHARGING DEVICE

Device can be charged through Micro USB. Please ensure charging adapter is specified for: 5V 2.5A. In charging the device or battery on the interface will vary dynamically, hinting that it is charging. After repletion, the icon won't vary anymore.
Warning: *For your safety, please don't use the device while charging!*

DEVICE UPGRADING

This device can be upgraded through Micro USB by linking with computer. For more specific operation details, please check our official website to download.

DISPLAY HINTS

- Resistance lower than 0.05Ω, "Low Resistance", will be displayed;
- No atomizer, "Check Atomizer" will be displayed;

- Atomizer shorts, "Short" will be displayed;
- Low battery, the red LED will flash and "Low Battery" in red will be displayed;
- Low battery in vaping mode, "Battery Overvoltage" will be displayed;
- Low battery in battery is in abnormal situation when vaping, "Check battery" will be displayed;
- Battery imbalance tips: If one battery voltage in the device is lower than 3.6V and the voltage difference with the other battery exceeds 0.35V under non-vaping status, "Battery imbalance" will be displayed when pressing the "Fire".
- High temperature, "Too Hot" will be displayed.
- Atomizer doesn't match with the device, "Atomizer doesn't match" will be displayed.

TIPS:

Please read the instruction manual carefully before use.
1.This device is not suitable for people under the age of 18, pregnant or nursing women, persons at risk of heart disease, persons with hypertension and diabetes, or anyone taking medication for depression or asthma.
2.The device may include small parts. Please keep out of reach of children and pets.
3.Do not place the device in a high-temperature, humid or cold environments.
4.Please do not drop or leave the device unattended.
5.The device is sold purely for recreational purposes. It is not a smoking cessation device.
6.Please set the wattage under the max wattage that your atomizer can support when you are using e-liquid atomizers.
7.Please use a certified standard adapter while charging the device.
8.Please do not disassemble, maintain or refit this device.

Fiche technique:

TAILLE : 46*34*87 mm
Matériel : Alliage de zinc
Écran : 0.96 pouces OLED
Gamme de puissance : 10W-230W
Plage de température : 100 °C-300°C/200°F-570°F
Tension d' entrée: 6.4V-8.4V
Tension de sortie: 1.0V-7.5V
Courant électrique: 10A-40A
Type d'accu: 21 18650
Modes : Puissance/SS304/316/317/TI/Ni200/TCR
Gamme de résistance : 0.05Ω-3.0Ω
Fils résistifs compatibles: Kanthal/SS304/316/317/TCR/Ni200/TI1
Rechargement par USB: DC 5V/2.5A

Conseils d'utilisation:

Avertissement: *Utilisation d'accus officiels UG/SONY/SAMSUNG 40A est recommandée.*

MISE EN MARCHE/ARRET DU SYSTEME

Après avoir insérer les accus, le logo "SNOWWOLF" apparaîtra à l'écran, et l'appareil va se mettre en mode de travail. Appuyez sur le bouton de "Fire" 5 fois et appuyez 5 fois de façon rapide en 3 secondes sur le bouton d'allumage & page "SYSTEM OFF" apparaîtra à l'écran. Répétez la même opération, lorsque l'appareil est verrouillé, afin de le déverrouiller.

Changement de mode de fonctionnement

Entrez dans le menu des modes de fonctionnement en appuyant 3 fois de suite sur le bouton d'allumage.appuyez sur le touche "+/-" pour sélectionner "mode" et appuyer sur le bouton d'allumage pour entrer dans le menu mode et choisissez parmi les choix suivants : POWER/SS/TI/Ni200/TCR. "POWER" correspond au mode de puissance, "SS" correspond au mode de fonctionnement "SS316/317", "TI" correspond au mode "TI1/TI2" correspond au mode contrôle de température Titane, "Ni200" correspond au mode contrôle de température Nickel, "TCR" correspondent à des modes définis par l'utilisateur.Appuyez sur les touches "+" ou "-" pour sélectionner le mode.Si choisissez " POWER" ,appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer.Si choisissez d'autres modes, veuillez utiliser l'appareil selon les instructions de réglage suivantes de chaque mode de contrôle de température.

Ajustement de la puissance

Après avoir sélectionné le mode Puissance, l'appareil fonctionnera en mode contrôle de puissance.appuyez sur les touches "+" ou "-" afin de modifier la puissance de sortie, entre 10W et 230W.Appuyez sur la touche "+" ou "-"plus 0.5 secondes pour entrer dans le mode de réglage continu, après plus de 2 secondes, l'appareil entre en mode de réglage rapide continu.

Ajustement température

Après avoir sélectionné le mode "TCR" ,l'utilisateur peut définir la température en degrés Celsius à appliquer en fonction du matériau du coil . Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour sélectionner l'unité de température: °F ou °C. Appuyez sur le bouton d'allumage pour les réglages.Appuyez sur la touche "+" pour sélectionner le chiffre du parametre coefficient, puis appuyez sur la touche "+" pour configurer le coefficient.Après avoir réglé le coefficient, vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton "+" pour sélectionner le chiffre du parametre coefficient, appuyez sur le bouton "-" pour confirmer. Vous pouvez ajuster le coefficient de manière répétitive jusqu'à ce que vous soyez satisfait des détails.Appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer, puis appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner l'Unité de coulisser correspondante, et après avoir appuyé sur le bouton d'allumage pour confirmer.Lappareil entrera dans la sélection du mode de fonctionnement de la résistance du fil. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "Ni200" ou "TCR" utilisé Bonjour travailler et étendre que ce travail " Always On" (sous ce mode, l'éclairage reste actif même si l'écran est éteint), "Always off" (sous ce mode l'éclairage sera toujours inactif même si l'écran est allumé).

Après avoir sélectionné "WhenVaping" ou "Always on", appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer. Appuyez sur le touche "+" ou "-" pour sélectionner "Set", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans Enterface "GUI", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans Enterface "GUI".Appuyez sur le touche "+" ou "-" pour sélectionner le vignette de Enterface, puis appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer Enterface thématique sélectionnée, puis l'appareil revendra à la page d'opération normale.

Paramétrage du "SS"

Les utilisateurs peuvent régler l'heure en fonction de l'heure locale.

L'appareil vous tentera pour mettre fin à la fonction de puissance continue sur le bouton d'allumage pour entrer dans le menu de sélection des modes. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "Set", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans le système de réglage du mode.Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner l'Unité de "CLOCK" pour entrer dans le menu de réglage de l'horloge. appuyez sur le bouton "+" pour sélectionner et régler l'heure ou la minute.Après avoir sélectionné, appuyez sur le bouton "+" pour régler la valeur correspondante. Après le réglage, appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer et revenir à l'interface principale.

Paramétrage d' économie d' énergie

L'appareil vous tentera pour mettre fin à la fonction de puissance continue sur le bouton d'allumage pour entrer dans le menu de sélection des modes. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "Set", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans le système de réglage du mode. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "POWER SAVING" et entrez dans le menu d'options d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "ON" (ouvrir le mode

confirmer.Puis appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner l'unité de température °F ou °C et appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer l'entrée dans l'interface principale de contrôle de la température "NORM".

Paramétrage des modes "TCR"

Après avoir sélectionné le mode "TCR" ,l'utilisateur peut définir la température en degrés Celsius à appliquer en fonction du matériau du coil . Appuyez sur le touche "+" ou "-" pour sélectionner l'unité de température: °F ou °C. Appuyez sur le bouton d'allumage pour les réglages.Appuyez sur la touche "+" pour sélectionner le chiffre du parametre coefficient, puis appuyez sur la touche "+" pour configurer le coefficient.Après avoir réglé le coefficient, vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton "+" pour sélectionner le chiffre du parametre coefficient, appuyez sur le bouton "-" pour confirmer. Vous pouvez ajuster le coefficient de manière répétitive jusqu'à ce que vous soyez satisfait des détails.Appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer, puis appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner l'Unité de coulisser correspondante, et après avoir appuyé sur le bouton d'allumage pour confirmer.Lappareil entrera dans la sélection du mode de fonctionnement de la résistance du fil. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "Ni200" ou "TCR" utilisé Bonjour travailler et étendre que ce travail " Always On" (sous ce mode, l'éclairage reste actif même si l'écran est éteint), "Always off" (sous ce mode l'éclairage sera toujours inactif même si l'écran est allumé).

Après avoir sélectionné "WhenVaping" ou "Always on", appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer. Appuyez sur le touche "+" ou "-" pour sélectionner "Set", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans Enterface "GUI", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans Enterface "GUI".Appuyez sur le touche "+" ou "-" pour sélectionner le vignette de Enterface, puis appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer Enterface thématique sélectionnée, puis l'appareil revendra à la page d'opération normale.

Paramétrage du "TI1"

Les utilisateurs peuvent régler l'heure en fonction de l'heure locale.

L'appareil vous tentera pour mettre fin à la fonction de puissance continue sur le bouton d'allumage pour entrer dans le menu de sélection des modes. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "Set", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans le système de réglage du mode.Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner l'Unité de "CLOCK" pour entrer dans le menu de réglage de l'horloge. appuyez sur le bouton "+" pour sélectionner et régler l'heure ou la minute.Après avoir sélectionné, appuyez sur le bouton "+" pour régler la valeur correspondante. Après le réglage, appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer et revenir à l'interface principale.

Paramétrage d' économie d' énergie

L'appareil vous tentera pour mettre fin à la fonction de puissance continue sur le bouton d'allumage pour entrer dans le menu de sélection des modes. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "Set", puis appuyez sur le bouton d'allumage pour entrer dans le système de réglage du mode. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "POWER SAVING" et entrez dans le menu d'options d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "ON" (ouvrir le mode

d'économie d'énergie) ou "OFF" (fermer le mode d'économie d'énergie).Appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer et revenir à l'interface principale. Sous le mode "POWER SAVING" ,LED ne fonctionne pas lorsque vaping.

Lecture et verrouillage de la valeur de la résistance

En mode contrôle de température,appuyez simultanément au préalable sur les touches "+" et "-" pour entrer dans Enterface de la résistance :

Appuyez sur "+" ou "-" pour passer à l'activation résistance actuelle de l'atomiseur et afficher correctement après avoir lu la résistance.Des problèmes pouvant endommager l'appareil peuvent survenir, et aucune vapeur ne sera produite si la valeur de la résistance n'est pas correctement lue par l'appareil. La valeur de la résistance du "TCR" sera lue automatiquement si le "TCR" est sélectionné. Si la valeur n'est pas comprise dans cette plage, l'appareil fonctionnera pas.

En mode contrôle de température,appuyez simultanément au préalable sur les touches "+" et "-" pour entrer dans Enterface de la résistance :

Appuyez sur "+" ou "-" pour passer à Lock,puisappuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer.Il verrouillera la résistance.Lorsque vous avez besoin de lire la résistance de verrouillage, appuyez d'abord sur le bouton "+" et appuyez sur le bouton "-" pour entrer dans le menu de la résistance de déverrouillage.Appuyez sur "+" ou "-" pour passer à Unlock,puisappuyez sur le bouton d'allumage pourdéclencheppuis le système deverrouillera la résistance et revendra au mode normal.
ATTENTION *: après avoir installé un atomiseur,Veuillez lire la résistance avant d'utiliser l'appareil.Assurez-vous que la valeur de la résistance, assurez-vous que le coil est froid, sans quoi l'appareil pourrait ne pas fonctionner ou la valeur pourrait ne pas être correctement lue.*

Compteur de bouffée/remise à zéro

Après avoir installé un atomiseur ,Veuillez lire la résistance avant de l'utiliser.Assurez-vous que le bouton d'allumage, le compteur de bouffées augmentera de un ; pour le remettre à zéro, appuyez d'abord sur le bouton "+" et appuyez sur le bouton "-" pour entrer dans le menu de la résistance de l'appareil, appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer, puis appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner "CLOCK" pour entrer dans le menu de réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton "+" pour sélectionner et régler l'heure ou la minute.Après avoir sélectionné, appuyez sur le bouton "+" pour régler la valeur correspondante. Après le réglage, appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer et revenir à l'interface principale.

Restauration des paramètres d' usine

Retirez les batteries, insérez les batteries puis insérez un accu, ce qui fera apparaître le message : "RESTORE DEFAULTS". Le parametres d'usine du système sont alors restaurés.

Verrouillage/déverrouillage des touches "+" et "-"

Appuyez sur le touche "+" et le bouton d'allumage pendant 3 secondes, le message "BUTTON LOCKED" s'affichera.Pour déverrouiller le système, répétez la même opération en mode verrouillage, ce qui fera apparaître le message "Button Unlocked"

Verification de la tension de la batterie

Appuyez simultanément sur le touche "+" et le bouton d'allumage pendant 1 secondes,le système entrera dans Enterface de visualisation de la tension de la batterie, et l'interface affichera la tension actuelle de chaque batterie.

Rechargement

Le dispositif peut être rechargé en Micro USB. Assurez-vous bien que l'adaptateur permet une puissance de sortie de 5V/2.5A, et qu'il n'agit d'un produit difficult. Dans la charge, Enclne de la batterie sur Enterface varera dynamiquement, ce qui faisce entendre qu'il est en charge.Après recharge complet,l'icône ne changera plus.
ATTENTION *: pour des raisons de sécurité, merci de ne pas utiliser l'appareil en charge.*

MISE A JOUR SYSTEME

Cet appareil peut être mis à jour par Ren micro USB à un ordinateur. Pour plus de détails, merci de bien vouloir vous référer à notre site officiel.

Notifications

- Valeur résistance inférieure à 0.05Ω : "Low Resistance" ;
- Aucun atomiseur détecté : "CHECK ATOMIZER" ;
- Court-circuit atomiseur : "SHORT" ;
- Niveau batterie faible:le LED rouge clignotera et la "Low Battery" en rouge s'affichera;
- Surtension d'entrée"Battery Overvoltage" ;
- Batterie faible ou anormale de la batterie : "CHECK BATTERY"
- Alerte de déséquilibre de la batterie : sous statuts on-vaping, Si une tension de la batterie dans l'appareil est inférieure à 3.6V et la différence avec les autres batteries de tension est supérieure à 0.35V, s'affichera "The battery is imbalance" lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage.
- Surchauffe : "Too Hot" ;
- Atomiseur ne correspond pas avec Fappareil, "Atomizer doesn't match" sera affiché.

Avertissement:

Merci de lire attentivement le manuel avant toute utilisation
1.Ce produit n'est pas destiné aux mineurs de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitant un nourrisson, aux personnes souffrant d'insuffisance ou de déficience cardiaque, aux personnes souffrant d'hypertension ou de diabète, aux personnes sous traitement médical pour dépression ou aux personnes asthmatiques.
2.Ce produit contient de petites pièces pouvant être ingérées. Merci de le tenir à portée des enfants et des animaux de compagnie.

3.Ne pas conserver dans un endroit sujet à des températures trop élevées, trop basses, ou sujet à une humidité très élevée.
4.Ne laissez pas tomber ou laissez sans surveillance.
5.Ce produit n'a pas pour but de remplacer une thérapie visant à réduire la dépendance à la nicotine dans le but d'arrêter de fumer.
6.Ds vous devez utiliser un atomiseur à e-liquide, merci de régler la puissance de la batterie en fonction de la puissance maximale supportée par votre atomiseur lorsque vous utilisez des e-liquides.
7.Merci d' utiliser un adaptateur standard certifié pendant le rechargement.
8.Merci de ne fait pas démonter, réparer et remoddler le produit par personnel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: 46*34*87мм
Основной материал: цинковый сплав
Экран: 0.96" IPS цветной
Диапазон регулируемой мощности: 10W-230W
Температурный диапазон: 100°C-300°C/200°F-570°F
Входное напряжение: 6.4V-8.4V
Выходное напряжение: 1.0V-7.5V
Максимальный выходной ток: 40A
Поддерживаемый тип аккумулятора: 21 18650
Режимы работы: POWER/SS304/316/317/TI/Ni200/TCR
Диапазон поддерживаемого сопротивления: 0.05Ω-3.0Ω
Поддерживаемые материалы испарителя: Kanthal/SS304/316/317/Titanium/Ni200/TCR
Поддержка зарядки через Micro USB: DC 5V/2.5A

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Примечание: *Рекомендуется использовать оригинальные UG/SONY/SAMSUNG или иные высокотоковые аккумуляторы.*

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Логотип "SNOWWOLF" отобразится на экране после того, как будут установлены аккумуляторы и закрыта крышка батарейного отсека. Нажмите кнопку "Пуск" 5 раз последовательно в течение 3-х секунд для выключения системы, на экране отобразится надпись "SYSTEM OFF". Чтобы включить устройство, в выключенном состоянии нажмите кнопку "Пуск" 5 раз последовательно в течение 3-х секунд. При этом на экране отобразится логотип "SNOWWOLF", и устройство вход в основной интерфейс.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Войдите в главное меню путем трёхкратного последовательного нажатия кнопки «Пуск». Нажмите кнопку "+" или "-", чтобы выбрать режим "mode", затем нажмите кнопку «Пуск» для входа в меню рабочих режимов. На экране отобразится POWER/SS/TI/Ni200/TCR/TIN. "POWER" представляет режим мощности, "SS" представляет для использования испарителей из нержавеющей стали 316/317, "TI" представляет для использования испарителей в режиме TI1, "Ni200" представляет для работы с испарителем из никеля в режиме TI2, "TCR" - режим настройки температурного коэффициента сопротивления для материала, используемого в испарителе. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора желаемого режима; если вы выбираете режим "POWER", достаточно подтвердить выбор нажатием кнопки «Пуск»; при выборе иных режимов, пожалуйста, следуйте инструкции, предназначенной для каждого из режимов.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА МОЩНОСТИ

Как только Вы выберете режим "POWER", „девайс будет работать в режиме мощности. Нажимая кнопки "+" или "-", уровень мощности будет меняться от 10W до 230W. Нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-" в течение 0.5 секунды для входа в последующие настройки режима, спустя 2 или более секунд, девайс перейдет в режим быстрой настройки.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

После выбора режима SS / TI1 / TI2 / TCR и соответствующей единицы измерения температуры (°F/C) произойдет вход в режим температурного контроля для данного испарителя. Нажмите кнопку "+" для выбора единицы измерения "+" и "-". Температурный диапазон составляет 100°C-300°C/200°F-570°F.

НАСТРОЙКА LED ПОДСВЕТКИ

Войдите в главное меню путем трёхкратного последовательного нажатия кнопки «Пуск». Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора "Set", затем нажмите кнопку «Пуск» для входа в меню настроек. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора "GUI", затем нажмите кнопку «Пуск» для выбора интерфейса. Нажатием кнопок "+" или "-" выберите желаемый цвет, подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск», после чего произойдет вход в меню настроек LED подсветки. Нажатием кнопок "+" или "-" выберите желаемый цвет, подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск», после чего произойдет вход в меню настроек LED подсветки. Нажатием кнопок "+" или "-" выберите режим работы LED подсветки: "Always off" (подсветка будет работать всегда, даже если Вы выключили устройство), "Always off" (подсветка будет полностью отключена).

После выбора режимов "When Using " и "Always On", нажмите кнопку "+" для выбора настроек подсветки. Нажатием кнопок "+" или "-" выберите "Normal" (отображение одного выбранного цвета), "Loop" (последовательное отображение девяти цветов или "Breathing" (последовательное отображение девяти цветов с постепенным исчезновением и "SNOWWOLF" с исчезающей вход в основной интерфейс.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

После выбора режима "SS", нажмите кнопку «Пуск» для последующей настроек. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора "SS304/" "SS316/" "SS317" и подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск». Затем нажатием кнопок "+" и "-" выберите необходимую единицу измерения температуры °F или °C, подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск», после чего произойдет вход в главный интерфейс режима температурного контроля для нержавеющей стали.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТИТАНА

После выбора режима "TI1", нажмите кнопку «Пуск» для последующей настроек. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора единицы измерения температуры °F или °C, затем подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск».

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ НИКЕЛЯ

После выбора режима "Ni200", нажмите кнопку «Пуск» для последующих настроек. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора единицы измерения температуры °F или °C, затем подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск», после чего произойдет вход в главный интерфейс режима температурного контроля для никеля.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА TCR (ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ)

Как только Вы выберете режим "TCR", Вы можете менять коэффициент сопротивления для материала, используемого в испарителе. Нажмите кнопки "+" или "-" для выбора MT-MS, подтвердите выбор нажатием кнопки "Fire". После чего произойдет вход в меню настроек сопротивления. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора цифрового параметра коэффициента, затем для установки коэффициента. После установки коэффициента Вы можете продолжать настройку до получения желаемых данных, нажав кнопку "+" для выбора числового коэффициента, затем кнопку "+" для установки коэффициента) Для подтверждения нажмите кнопку «Пуск», после чего произойдет вход в меню настроек температуры. Нажатием кнопки "+" выберите °C, подтвердите нажатием кнопки «Пуск».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕМЫ ИНТЕРФЕЙСА

Войдите в главное меню путем трёхкратного последовательного нажатия кнопки «Пуск». Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора "Set", затем нажмите кнопку «Пуск» для входа в меню настроек системы. Нажмите кнопку "+" или "-" чтобы выбрать опцию "GUI", затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы перейти к настройке. Нажатием кнопок "+" или "-" выберите желаемую тему интерфейса, подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск».

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Вы можете настроить время в соответствии со своим часовым поясом.
Войдите в главное меню путем трёхкратного последовательного нажатия кнопки «Пуск». Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора "set", затем нажмите кнопку «Пуск» для входа в меню настроек системы. Нажмите кнопку "+" или "-" выберите режим "CLOCK", затем нажатием кнопки "+" установите желаемое время в часах и минутах. Затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы подтвердить соответствующее значение. После настроек нажмите кнопку «Пуск» для возвращения в основной интерфейс.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНергосбережения

Войдите в главное меню путем трёхкратного последовательного нажатия кнопки «Пуск». Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора режима "set", затем нажмите кнопку «Пуск» для входа в режим настроек системы. Нажмите кнопку

"+" или "-", чтобы выбрать режим "POWER SAVING" и войти в режим настроек энергосбережения. Нажмите кнопку "+" или "-" для выбора "ON" (включение режима энергосбережения) или "OFF" (для отключения режима энергосбережения), после чего подтвердите выбор нажатием кнопки «Пуск». При подключенном режиме LED подсветка не будет работать во время использования устройства.

СЧИТЫВАНИЕ И БЛОКИРОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ АТОМАЙЗЕРА

В режиме термоконтроля после установки или смены нового атомайзера, необходимо нажать кнопки "+" и "-" одновременно для входа в меню считывания текущего сопротивления атомайзера. Нажимая кнопки "+" или "-" переключитесь на "Read", затем нажмите кнопку "Fire" для считывания текущего сопротивления атомайзера. Только после считывания сопротивления будет отображаться корректно. Если не выполнить данное действие, устройство, возможно, не будет работать должным образом не будет выдавать пар или показает ошибку. Также это может повлечь повреждение атомайзера.

Система распознает сопротивление от 0.05Ω до 3.00Ω. Если сопротивление находится за пределами этого диапазона, устройство даст сигнал об ошибке и не будет работать.

В режиме термоконтроля необходимо нажать кнопки "+" и "-" одновременно, и удерживать 3 секунды, чтобы перейти в меню настройки атомайзера. Нажатием кнопки "+" или "-" чтобы войти в режим "Lock", подтвердите нажатием кнопки «Пуск», после чего сопротивление будет заблокировано. Для разблокирования сопротивления нажмите кнопки "+" или "-", чтобы выбрать режим "Unlock", затем подведите нажатием кнопки «Пуск» для под